



Manual Rocko Sentry:

Activación:

Oprima el botón 1 (candado cerrado). La sirena sonará 2 veces y las luces destellarán 2 veces, los seguros bajarán, pasados 5 segundos, se activará el sensor de impacto.

Desactivación:

Oprima el botón 2 (candado abierto). La sirena sonará 1 vez y las luces destellarán 1 vez, los seguros subirán.

Modo silencioso:

Oprima el botón 3 (silencio). La sirena no sonará, las luces de parqueo destellarán 2 veces y los seguros bajarán

Búsqueda

Con alarma activa:

oprima el botón 1 (candado cerrado) por 2 segundos, las luces destellarán por 15 segundos y la sirena sonará, para detener esta función oprima de nuevo el botón 1.

Nota: El sistema sigue activo.

Búsqueda con luces:

oprima el botón 3 (silencio) por 2 segundos, las luces destellarán durante 10 segundos, la sirena no sonará. Para suspender esta función oprima de nuevo el botón 3 (silencio).

El sistema sigue activo.

Alerta:

Cuando se abra una puerta del vehículo, sea golpeado o remolcado; la sirena sonará, brillarán las luces y no será posible encender el vehículo por 40 segundos, luego el sistema quedará activo nuevamente.



Apagado de sirena:

Cuando la alarma esté disparada, oprima el botón 1 (candado cerrado) y la sirena parará de sonar. El sistema sigue activo.

Manejo de vidrios:

oprima el botón 1 (candado cerrado), la sirena sonará y las luces destellarán 1 vez, los vidrios subirán uno por uno en 15 segundos.

Nota: Para esta función es necesario tener instalado un módulo secuencial de vidrios.

Valet o anulación de alarma:

Con el switch de ignición en ON mantenga presionado los botones (🔒 y 🔓) Al mismo tiempo hasta escuchar tonos de la sirena. 2 tonos activan la auto activación, 1 tono desactiva la auto activación.

Nota: en modo valet podrá subir y bajar los seguros usando el botón 1 (candado cerrado) y botón 2 (candado abierto) respectivamente.

Anti-atraco:

Con el vehículo en marcha oprima el botón 3 (silencio) una vez (las luces brillarán constantemente) luego oprima el botón 1 (candado cerrado) se activará la función pasados 15 segundos. La sirena sonará, las luces destellarán, y se apagará el vehículo. Oprima el botón 2 (candado abierto) para desactivar la función



Bloqueo central:

-Por control remoto:

Cuando el vehículo este encendido, presione el botón 2 (candado abierto) para liberar seguros. Para asegurar nuevamente, presione el botón 1 (candado cerrado).

-Por pedal de freno:

Con el vehículo encendido y requiera abrir las puertas, presione el botón 2 (candado abierto), los seguros subirán. Cierre las puertas correctamente, espere 15 segundos presione el pedal de freno y los seguros bajarán.

Cuando cierre el switch, los seguros se liberan inmediatamente.

Notas:

- o Si alguna puerta está mal cerrada el bloqueo no se cerrará

- o Si los seguros no suben o no bajan, abra el switch de encendido y presione el botón 1 (candado cerrado) hasta que la sirena suene.

Advertencia puerta abierta:

-Con vehículo apagado:

Cuando el vehículo este apagado y una puerta no esté bien cerrada, las luces de parqueo brillarán 30 segundos.

-Con vehículo encendido:

Con el vehículo encendido y una puerta no esté bien cerrada, las luces de parqueo brillarán hasta que se cierre correctamente la puerta.

Nota: Para suspender esta función oprima el botón 3 (silencio) por 2 segundos, con el switch abierto la sirena sonará una vez para indicar la activación de la función, repita la secuencia para desactivar la función.



Activación automática:

La activación automática es programable, usted puede eliminarla o mantenerla mediante la siguiente secuencia:

-Con switch abierto, mantenga presionado (🔒 y 🔒), la sirena sonará 2 veces para activar la función y 1 para desactivarla.

Rearmado (solo cuando no se abre alguna puerta):

Si usted desactiva la alarma y no abre alguna puerta en 25 segundos, el sistema automáticamente se activará. Si alguna puerta es abierta el sistema no se rearmar, solo dará una señal de luces para advertir que el vehículo quedará sin alarma. Esto para evitar que las llaves queden dentro del vehículo.

Siempre active el sistema con el botón 1 (candado cerrado).

Advertencia de estacionamiento a la orilla del camino:

Por seguridad al estacionar y se abra cualquier puerta, las luces de parqueo brillarán hasta que las o la puerta nuevamente sea cerrada.

Memoria de estado:

El sistema tiene la capacidad de recordar el estado en el que se encontraba al cortarse la alimentación de corriente (batería).

Desactivación manual:

Cuando el sistema se encuentre disparado por cualquier motivo y no se tenga el control, realice la siguiente secuencia:

Gire el switch de encendido, haciendo 10 ciclos (ON/OFF), luego el led indicador se apagará y el sistema quedará desactivado.



Diagrama de instalación:

