



Manual Rocko Vigia:

Funciones de Botones:

| A | | ■ X | ٥ | <u>~</u> |
|----------|------------|---------------|----------------|------------|
| Activar | Desactivar | Función clave | Buscar el auto | Abrir baúl |

Activar:

Al presionar el botón 1 (Candado cerrado) la sirena sonará una vez, las luces alumbrarán una vez, las puestas serán bloqueadas y el motor se apagará. También el indicador LED se encenderá.

Desactivar:

1.Con la alarma activada, pulse el botón 2 (Candado abierto) una vez para desactivar el sensor de impacto, pasados 3 segundos pulse el botón 2 nuevamente, la sirena sonará dos veces, las luces alumbrarás dos veces y la alarma se desactivará. SI la puerta no es abierta, pasados 90 segundos la alarma se reactivará.

2.Con la alarma desactivada, presiones el botón 2 (candado abierto) una vez, las puestas se desbloquearán, pero la sirena no sonará y las luces no alumbrarán

Abrir Baúl:

Presione el botón 2 (Candado abierto) o el botón 5 (Apertura de baúl) por 3 segundos para abrir el baúl

Búsqueda:

- 1.Con la alarma activada, presione el botón 1 (candado cerrado) una vez, las luces alumbrarán 5 veces y la sirena sonará una vez.
- 2.Con la alarma activada, presiones el botón 4 (Búsqueda) una vez, las luces alumbraran 5 veces y la sirena sonará una vez.





Alerta sonora:

Cuando la alarma está activada, el sistema de alerta sonara si:

- -una puerta es abierta de forma forzada
- -El vehículo es golpeado
- -El vehículo es remolcado

Una vez activado el sistema de alerta, la sirena sonará fuertemente, las luces alumbrarán y el motor se apagará, pasados 30 segundos la alarma se activará de nuevo. El sistema cuenta con 3 modos de alerta:

- -Si es activada por un golpe suave, la sirena sonará 5 veces y las luces alumbrarán dos veces.
- -Si es activada por un golpe fuerte, la sirena sonará por 30 segundos.
- -Si es activada por abrir la puerta o encender el motor, la sirena sonará por 30 segundos.

Silenciar Sirena:

Una vez activado el sistema de alerta, presiones el botón 1 (candado cerrado) o el botón (candado abierto) una vez para detener el sonido de la sirena, sin embargo, la alarma seguirá activada. Sistema de bloqueo puertas automático (Programable).

- -Cuando se está conduciendo, presione el botón 1 (Candado cerrado) o el botón 2 (Candado abierto) para hacer que el sistema central de bloqueo se bloquee o desbloquee, sin que la alarma se active.
- -Con todas las puertas bien cerradas, el switch abierto por 2 segundos, el sistema de bloqueo central se bloqueará (esta función evita que la puerta se quede cerrada cuando no hay nadie dentro del vehículo).
- -Cuando está parqueado, cierre el switch de encendido y retire la llave, el sistema se desbloqueará para que los pasajeros se bajen del vehículo. (si alguna puerta no está bien cerrada o la llave está puesta el sistema no se bloqueará automáticamente).





Reactivación automática:

Después de desactivar, si el switch no está en posición de encendido dentro de 90 segundos, el sistema se activará automáticamente.

Funciones indicador LED:

- -En el modo activado, el LED alumbrará una vez cada 0.5 segundos.
- -Si la alarma es activada por abrir la puerta abrir el capó, el LED alumbrara lentamente 3 veces.
- -Si la alarma es activada por un golpe fuerte y se está detectando de nuevo la onda, el LED alumbrará 4 veces.
- -Alarma en la posición de switch encendido: el LED alumbrara cada 1.5 segundos.
- -Cuando ingrese al estado de re-activar: El LED alumbrará rápidamente. Al abrir el capó a una puerta o encender el switch, el LED dejará de alumbrar.

Sensor de impacto:

Empezará a trabajar después de 3 segundos, 8 segundos después, empieza a detectar, si es la primera vez que detecta el objeto la sirena sonaran 5 veces, las luces alumbraran 2 veces, si detecta el objeto de nuevo dentro de 10 segundos, la sirena sonará mientras las luces alumbran por 30 segundos.

Estando activada, si el sensor de impacto es dañado y se activa constantemente, se activará 7 veces de manera continua, luego la alarma se pausará. La alarma no detectará impactos hasta que sensor vuelva a su estado original. Si es activada discontinuamente, el sistema se activará una vez, sin límite de tiempo.

Apagado de motor por control remoto:

Estando el motor encendido presione candado cerrado durante 3 segundos o hasta que las luces den dos destellos, en este momento la alarma entrara en la función de apagado de motor. En los siguientes 45 segundos se apagará el motor.





Advertencia de intruso:

Una vez activada la alarma, si se abre una puerta/capó, se enciende el switch o se golpea el vehículo, la sirena sonará 4 veces, la luz alumbrará 4 veces.

Automatización del retardo de la Luz:

3 segundos después de activar la alarma, si el vehículo tiene sistema de luces DOME, retrasará detectarlas hasta que las puertas estén bien cerradas.

Modo Memoria:

Estando activada, cuando el vehículo está apagado, la alarma tiene a la opción de "recordar" y retener el modo activado y activarse por 30 segundos.

Desactivado de emergencia (Contraseña para desactivar):

Cuando se pierde el control remoto o en condiciones de humedad, abra el switch y presiones el botón de reset (Valet) para emergencia, el numero codificado en el momento de su instalación será el numero de veces que deberá presionar el botón, 2 segundos después, se desactivará.

- -Método configuración contraseña
- o Realice 3 ciclos del switch (encendido y apagado) y deténgalo en la posición de apagado, la sirena sonará una vez, luego el sistema entrará en modo de contraseña.
- o Presione el botón de restaurar, el numero de presiones es el número del código que se desea configurar (puede elegir desde 1 9), la contraseña por defecto es 1.
- o Después de presionar el botón de reset (Valet), la sirena sonará el mismo numero de veces al del numero que se configuro como contraseña. Luego ponga en switch de apagado a encendido o espere por 10 segundos para salir del modo configuración de contraseña.





Función anti-falsa activación puerta lateral:

Estando activado, si alguna puerta es abierta y se activa constantemente, el sistema se activará 6 veces repetidamente, luego la alarma se pausará. La alarma no detectará hasta que la puerta vuelva a la normalidad. Si la activación es discontinua, el sistema seguirá sonando si es activado, no hay limite de tiempo de alarmas.

Advertencia de puerta abierta:

- -Con la alarma activada y el vehículo apagado, si alguna puerta no está bien cerrada, la sirena 3 veces mientras las luces alumbraran.
- -Con la alarma activada y el vehículo encendido, si alguna puerta no está bien cerrada, el sistema se retrasará 30 segundos, luego la sirena sonará 3 veces para recordarle al propietario del vehículo.

Pánico:

- -Presione los botones 1 y 2 por 3 segundos, la sirena sonara y las luces alumbrarán constantemente, el motor se apagará. Presione el botón 2 (candado abierto) para pausar la alarma.
- -Cuando se está conduciendo, presione el botón 1 y 2 por 3 segundos, la sirena sonará todo el tiempo mientras las luces alumbraran, presione el botón 2 una vez para pausar la alarma.

Activación silenciosa:

Presione el botón 3 (silencio) una vez y luego presione el botón 1 (candado cerrado), las luces destellarán una vez, la sirena no sonará, el sistema entrará al modo activado silencioso.





Programación de funciones:

- 1. Gire el interruptor de encendido de la posición de ON a OFF.
- 2.Dos segundos después de alcanzar la posición OFF, presione el interruptor Valet 5 veces. En este momento la sirena generara un tono y las luces quedaran encendidas indicando que el sistema esta listo para la programación de las funciones, desde este momento tendrá 10 segundos para ejecutar el siguiente paso.
- 3.Presione y suelte el interruptor Valet la cantidad de veces correspondiente a la función que usted desea programar, la sirena confirmara con tonos el número que usted acaba de introducir. Por ejemplo: Si deseas programar la función 15 (Cuando el sistema se rearme no active los seguros). Presione el interruptor Valet 15 veces, la sirena le responderá con 15 tonos indicándole que está en la función.
- 4. Para activar la función presione el botón 🙃 , el led quedara encendido constantemente. Si oprime el botón 🕤 desactivara la función y el indicador luminoso quedara apagado.
- 5.Para programar otra función repita los pasos 3 y 4. Para finalizar la programación de funciones gire el interruptor de encendido de la posición OFF a ON, la sirena dará 5 tonos indicando la salida del modo de programación.





Programación de controles:

Pase el interruptor de encendido del vehículo de posición OFF a ON permaneciendo en posición ON, oprima 5 veces consecutivas rápidamente el interruptor Valet, en este momento la sirena sonara una vez, indicando que es sistema esta listo para recibir los controles que se deseen programar a la unidad principal. En este momento oprima cualquier botón de los controles que vayan a quedar programados a la unidad principal. El sistema responderá con un tono indicando que a quedado programado el control 1, cada vez que se oprima un botón ya sea del mismo control o de controles distintos, el sistema indicara con dos tonos en que posición de memoria se encuentran, En el momento que se ingresen los 4 controles el sistema dará un tono continuo. Si en el momento de la programación no se encuentran presentes los controles a programar, el sistema los borra de la memoria.

Nota: Si en el momento de ingresar al modo de aprendizaje de controles no se oprime ningún botón en un tiempo mayor a 10 segundos, el sistema emitirá dos pitos prolongados y en la memoria quedaran los últimos controles que estaban programados desde la última sesión.





Funciones programables:

| Función | Descripción | Configuración de fabrica | Presione el boton candado cerrado para acvivar la funcion | Presione el boton candado abierto para acvivar la funcion |
|---------|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | Autoactivacion | ON | ON | OFF |
| 2 | Cierre de seguros con la autoactivacion | ON | ON | OFF |
| 3 | Cierre de seguros con la ignicion | ON | ON | OFF |
| 4 | Apertura de seguros con la ignicion | ON | ON | OFF |
| 5 | Rearmado | ON | ON | OFF |
| 6 | Sonidos de confirmacion | ON | ON | OFF |
| 7 | Detecion de falsas alarmas del sensor de golpe | OFF | ON | OFF |
| 8 | Apagado de motor por control remoto | ON | ON | OFF |
| 9 | Retardo de puertas (luz de techo temporizada) | OFF | ON | OFF |
| 10 | Antiatraco por swich de ignicion | OFF | ON | OFF |
| 11 | Tipo de pulso del canal tres | A | А | B 2 veces, C 3 veces |
| 12 | Pulso subir vidrios | А | Α | A 2 veces, B 3 veces |
| 13 | Aviso sonoro cundo se avtiva el antiatraco | OFF | ON | OFF |
| 14 | Falla del motor pausado con los antiatraco | OFF | ON | OFF |
| 15 | Cierre de seguros con el rearmado automatico | ON | ON | OFF |
| 16 | Antiatraco por alejamiento (Control adicional) | OFF | ON | OFF |





Auto-activar:

Cuando parquee, cierre el switch, y cierre las puertas del vehículo, la sirena sonará una vez, las luces alumbraran una vez, el LED alumbrará rápidamente, el sistema ingresará a auto-activar automáticamente después de 30 segundos.

Modo valet:

Encender el switch, pulsar el botón de reset (Valet) por 2 segundos, el LED se encenderá e ingresará al modo valet. En este modo presione el botón 1 y 2 para bloquear o desbloquear el sistema central de bloqueo de puertas, pero el sistema de activación no funcionará, vuelva a presionar el switch de reset (Valet) por 2 segundos para salir del modo valet.

Diagrama de instalación:

